

WD03 Abdichtungsplatte

Standard

Die IRRGEHER WD03 Abdichtungsplatte wird vor dem Durchführen der Leitung durch die Wand auf die Leitung aufgeschoben (Bild 2). Nachdem die Leitung fixiert ist wird die Abdeckung der Selbstklebung mittels Fingerlift abgezogen (Bild 5). Der Untergrund, auf dem die WD03 verklebt werden soll, muß tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Nun wird die Abdichtungsplatte an die Wand heran geschoben und angedrückt (Bild 7). Die Selbstklebung verfügt über eine hohe Anfangshaftung und die WD03 ist sofort fixiert. Eine axiale Verschiebung der Leitung zu einem späteren Zeitpunkt ist problemlos möglich.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8

Variante

Auf rauen Untergründen, wie z. B. Beton und Mauerwerk, kann die WD03 zusätzlich durch die vorbereiteten Montagelöcher verschraubt werden. Die Abdichtungsplatten für Leitungsdurchmesser von 11 – 40 mm verfügen hierzu über die entsprechenden vier Bohrungen. Einfach EPDM – Abdichtungsebene direkt mit rostfreien Montageschrauben durchstoßen und die WD03 verschrauben.

Anwendungsbeispiele



Trockenbau



Stahl- und Containerbau



Beton und Mauerwerk



Regelschränke



Labor und Kältetechnik

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Produkt auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.